


Assembly Instructions

取扱説明書



玄関ベンチ

á

í

お問い合わせ。お気軽にご相談ください。



à

有人による対応は 月曜日から金曜日。

ì

ì



ä

à

é

é

è

è

ñ




ó

í

ú

á

お客さま満足を最大限に追求します。届けた商品に部品の欠品や破損があった場合は、連絡の際は、保管していたパッケージ、梱包状態、破損箇所がわかる商品の写真を準備してください。これらの情報を提供することで、迅速かつ的確な対応を受けることができます。



ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

商品の組み立て開始前に部材不足、破損がないか必ずご確認ください。

ウッドフロアや畳などの上で組み立てする場合は、床面にキズがつかないようにカーペット等を敷いてください。

つのパーツに複数のネジを留めるときには、全体のネジを軽く手で「仮止め」をおこなってから、工具を使って少しずつ締めていくのがポイントです。

安全上のご注意

- ・積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- ・耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- ・各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- ・異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ・商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- ・分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- ・物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ・この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- ・商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ・可動部に指を挟まないように気をつけてください。

ご使用上のご注意

- ・直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ・湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ・板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ・加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ・屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ・水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ・キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ・ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ・子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れに際してのご注意

- ・ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
 - ・水にぬれた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ・天板などが著しく汚れた時は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った上で汚れた部分を拭きとってください。
- その後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・市販のクリーナーなどをご使用の際は、目立たない部分で変色がないことを確認してからご利用ください。

ü

ü

é

é é







é

é

ó

ñ

組立作業には、手工具のご使用をおすすめします。
電動ドライバーを使用される場合は、製品を保護するため、パワーを弱めに設定してください。



ö



ä


é

ê

é






傷付け防止のため、本品はラグなどの柔らかい面の上で組み立ててください。上で組み立ててください。












ü ü ü ä
 é fi è è é é é
 ú é í á
 á ñ

組み立てる前に、部品の数を確認してください。
 部品の欠損・損傷は無料で交換いたします。ご不明点はお問い合わせください。

フィッティングパーツリスト


			


	 Ø		

1


é ç ó
仮締めは %程度とする




 x	 x	



2


 x	 x		 x



1本ずつ本締めする


3


	 Ø ×	




4

 Ø ×	





è
á ú í
設置面が平らでない場合は、こちらで調整してください。らでない場合は、こちらで調整してください。



—

,

,

—

à

à

à

à

é

à

ò

à

é ò

à

à

à

à

è

ù

è ù

à

é

è

é

é

é

é

é é

é é œ ç é è é

é

é

é

é

É é É

è

à

é

é à é 'é é é é ' é é

ô

é

É ,

é

é é

é

É

é

é é é è é é é

é é

é ê é à é é é é é

é

é é à é é é

É É é É é é

é é É é é à é é é é à é é à é è é è é é

é

é

é

é é é î é é é é è â é

œ

é

è

é

è

è

é

î

é

è

é

î

é è é î é è é

â

è

è

è é é

é

é é

è

ñ í ñ ñ ú
ñ ñ ñ ó á ñ ó
ó í í ñ í ó
ñ ó
á
ú
ñ ú á ú é ó í
ó ó í
é ñ ñ
ñ é ñ ñ
á á é í
ó é
í í
é ó ñ
é á
á í
ó ú í
í
í í
á á á
é é á
ó á ú
ñ
ú ñ ñ í
ó

無垢材家具の手入れガイドラインと使用上の注意

材質仕様

木材の成長特性上、一枚板ごとに独特の形態が現れます。家具には節、小さな虫穴、色むら、細かいひび割れなどの自然痕が生じることがあります。当社では色調と木目が均一な高級木材を厳選して使用しております。

無垢材家具のお手入れガイドライン

表面清掃 無垢材の特性上、湿った布や粗糙な布の使用は表面損傷の原因となります。柔らかい綿布で埃を払い、隅々まで丁寧に清掃してください。木目方向に沿って優しく拭き取り、より丁寧なメンテナンスには少量の家具用ワックスやクルミ油の塗布をお勧めします。

汚れ除去 汚れが生じた場合は、しっかり絞った純綿布で優しく拭き取ってください。モップ、アルカリ性水、石鹼水その他腐食性液体、あるいはガソリン、可燃物、高温液体での清掃は避けてください。

定期ワックス オイル塗布 無垢材家具の光沢保持と湿気防止のため、半年から 年に 回のワックスまたはオイル塗布をお勧めします。専用の木製家具用ワックスまたはオイルを使用し、製品説明書に従って施工してください。

環境温度管理

直射日光回避 強い直射日光は無垢材家具の褪色、塗装のひび割れや劣化を引き起こします。可能な限り直射日光が当たる場所への設置を避け、カーテンで遮光してください。

多湿環境回避 長時間の湿気の多い環境、特に夏場の長雨期には注意が必要です。エアコンの除湿機能などで速やかに除湿し、湿った布での頻繁な拭き取りはカビの原因となるため避けてください。

適温維持 無垢材家具を長時間高温にさらすと、割れや反り、変色の原因となります。安定した適切な室内温度を維持してください。

使用上の注意

取扱い 移動時は優しく扱い、衝撃や過重な圧力を避けてください。

先端物禁止 先の尖った物や硬い物で表面を傷つけないようご注意ください。

衝撃防止 強い衝撃や過重な負荷は変形や破損の原因となります。

高温防止 高温物品の設置には必ず耐熱マットをご使用ください。

定期点検 ネジの緩みや部品の異常を発見したら、速やかに交換または補修してください。

色合いの差異について

全ての製品画像はプロの撮影と入念な色調整を経て実際の製品色に合わせておりますが、照明条件、モニター設定、個人の知覚差異により見え方が異なる場合があります。加えて木材の自然特性により色合いの差異が生じることがありますが、これは製品欠陥ではございません。

自然特性 色合いや木目の差異は、樹木の生育環境、樹種、樹齢、成長周期、及び部位（根元と樹梢など）の違いにより生じます。例として根元部分の木材は樹梢部より色が濃く、心材（樹幹中心部）は辺材（樹皮近くの外側部分）より濃色になります。

加工方法 異なる切削方法（柃目方向と板目方向）により木目パターンが変化します。加工後、木目構造が異なる部材間では視覚的な色合いの差異が生じることをご了承ください。

塗料吸収性 各木材は独自の環境で成長するため、構造的差異が色合いや模様の違いとして現れます。部材を組み立て塗装する際、塗料の吸収度合いの違いにより微妙な色合いの差異が生じることがあります。

塗料材質の影響 基材塗料や顔料のバッチ間で微妙な色合いの差異が生じる場合があります。同一ブランド・同一機種の製品でも、原料調達や製造プロセスの差異により色味が一致しないことがあります。

どうか微小な不完美に過度にご懸念なさらないでください。これらは無垢材家具の自然特性—自然が残した痕跡でございます。ただし明らかに外観に影響する過度の欠陥を発見された場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。